

Anleitung Flick-Set

Sie schneiden sich einen Flicker aus der mindestens 4 cm über die zu flickende Stelle an allen Seiten überragt, damit eine einwandfreie Verbindung von Dauer entsteht, ferner schneiden Sie den Flicker so zu daß er nur „runde Ecken“ hat.

Die zu klebende Stelle muss absolut trocken sein.

Tragen Sie nun den Kleber satt auf die zu flickende Stelle und den Flicker auf.

Lassen Sie den Kleber ca. 3-5 min. ablüften bis Er nicht mehr glänzt – dann drücken Sie den Flicker kräftig auf die zu flickende Stelle. (am besten Sie halten einen Gegenstand unter die zu flickende Stelle und drücken den Flicker von unten und oben fest) Es ist ein Kontaktkleber ! Je fester Sie die beiden Klebeflächen zusammendrücken können um so besser ist die Haltbarkeit.

Lassen Sie anschliessend die geflickte Stelle trocknen und belasten Sie diese nicht (rund 5-6 Std sind hierbei ausreichend)

Haben Sie weitere Fragen rund um Ihr Verdeck? Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne und finden immer eine praktikable und kostengünstige Lösung.

Das Cabriodoktor-Team würde sich über Ihren Auftrag sehr freuen. Wir akzeptieren Bankomatkarte sowie alle Kreditkarten.

Liebe Grüße / best regards

www.cabriodoktor.at

Inhaber: Patrick Voglsamer
Büro: Auweg. 10 4650 Edt
Praxis: Jasminstraße.5 (Wels West)
Austria 4600 Wels - zwischen Passau und Linz

Verdeckhandel & Montageservice
Cabrioheckscheiben
Verdecksonderanfertigungen
Cabriozubehör & Pflegemittelvertrieb
Windschott Service & Gestängereparaturen

Versicherungsabrechnungsstelle & Gutachten
eingetragener Fachbetrieb Austria

Verdeckhotline +43 (0) 676 97 11 325

Email: cabriodoktor@aol.com

Internet:
www.cabriodoktor.at
www.cabriodoktor.de
www.cabriodoktor.com